

用户手册

Ver 1.4

顾德电子有限公司 CODE Electronic Co., Ltd.

目	录
н	~1

功能概述 1 技术参照 1 文々使用注意申项 1 二、 安装 2 连枝电电源 2 连枝电频行电源 2 连枝电频行电源 2 连枝电频行电源 2 连枝电频行电源 2 DMXS12 地址分配 2 方術连枝示意图 3 三、 操作使用指南 4 常用词汇介绍 4 键盘部分 4 均能键 4 数字键 4 Dackouf 型场望 4 5 7 2 方能键 4 Sereset 电脑灯 复仿键 1 印刷运行键 5 Tusic 音示雨步键 5 Tusic 音示雨步键 5 Tusic 音示雨步键 5 和与标示证键 5 Tusic 目前型 5 Tusic 目前型 6 下 一 键 6 下 一 键 6 T 一 键 6 T 一 键 7 Tusic 目前型 6 T 一 键 7 T master 总控推杆	-,	综 述	1
技术参致 1 文全使用注意事项 1 二、 父装 2 送表电脑灯和数码调光设备 2 送表电脑灯和数码调光设备 2 送表电脑灯和数码调光设备 2 送表电脑灯和数码调光设备 2 送表电脑灯和数码调光设备 2 支表能量数示量 2 DMX512地址分配 2 系统连接示意图 3 三、 操作使用指布 4 增電晶分 4 功能键 4 数字键 4 均 能键 4 Screet 5 Screet		功能概述	1
文全使用注意事项 1 二、 安装 2 连接电电源 和說到完设备 2 连接电电源 和說到完设备 2 连接电电源 和說到完设备 2 建装电脑灯和说到完设备 2 更MXS12 地址分配 2 系统连接示意图 3 三、 操作使用指南 4 常用司汇介绍 4 键量部分 4 功能键 4 数字键 4 Disekout/ 黑场键 4 数字键 4 Disekout/ 黑场键 4 ScressE1 电脑灯复位键 Elease 释放键 5 Elease 释放键 5 Felease 释放键 5 Tusic 音乐同步键 5 Tusic 音乐回步键 5 Tusic 音乐时 点动键、faller 6 Tomater 总量的是任任 7 Tablet 常能 6 Tomater 总量的变相杆 7 Tubit和提升 7 Tubit和提升 7 Tubit和提升 7		技术参数	1
二、安装 2 连核供电电源 2 连核供电电源 2 连核中电源 2 连核中电源 2 连核中电源 2 连核中电源 2 连核中电源 2 蒸洗连滚云窗 2 素洗连滚云窗 3 三、操作使用指南 4 常用词汇介绍 4 增進部分 4 功能键 4 数字键 4 blackout 馬铴键 素resel 电脑灯复位键 Sresel 电脑灯复位键 Sresel 电脑灯复位键 State 5 release 释放键 State 5 release 释放键 State 5 release 释放键 State 5 release Fash 点动键、(atch) 自锁键、(s-latch) 互锁键 State 6 Y 12 Y 12 Y 12 y 12 Y 14		安全使用注意事项	1
连接侠电电源 2 连接电脑灯和数码调光设备 2 连接音频信号源 2 DMX512地址分配 2 系统连接示意图 2 系统连接示意图 3 三、 外作使用指南 4 常用词汇介绍 4 键盘部分 4 功能键 4 数字键 4 blackout 黒场键 Eresef 电脑灯复位键 4 Eresef elese 释放键 clear 清除键 Stata S elese 释放键 5 Exts 6 小量以包 10< U 10 U 10 U 11 14 12 14 13 14 14 14 15 14 16 15 17 16 18 16 19 16 19 16 10 16 11 16 1	二、	安装	2
逆接电脑灯和数码调光设备 2 连接音频信号源 2 DNXS12 地址分配 2 系统连接示意图 3 三、操作使用指 南 4 常用词汇介绍 4 键盘部分 4 功能键 4 数字键 4 <i>blackout</i> 累场键 点能键 4 <i>blackout</i> 累场键 <i>blackout</i> 累场键 <i>blackout</i> 累场键 <i>blackout</i> 4 <i>blackout</i> 第 東海镗 4 <i>blackout</i> 4 <i>blackout</i> 4 <i>blackout</i> 4 <i>blackout</i> 5 <i>test</i> 7 <i>blackout</i> 5 <i>test</i> 5 <i>test</i> 5 <i>test</i> 5 <i>test</i> 6 t 1 <i>t</i>		连接供电电源	2
连接音频信号源 2 DMXS12 地址分配 2 系统连接示意图 3 三、操作使用指南 4 增用词汇介绍 4 键盘部分 4 功能键 4 数字键 4 blackout 黑场键 要字键 4 blackout 黑场键 genese ¥ k blackout 黑场键 clear) 清除键 Seresef) 电脑灯复位键 genese ¥ k music 音乐同步键 Seresef 1 合助镗 flash 点动性、 lath 1 合助镗 music 音乐同步键 music 音乐记者 flash 点动性、 lath 1 合助镗、 flash 点动性、 lath 2 flash 点动性、 lath 2 flash 点动性、 lath 2 flash 2 flash 2 flash 2 flash 2 f		连接电脑灯和数码调光设备	2
DMXS12 地址分配 2 系统连接示意图 3 三、操作使用指南 4 常用词汇介绍 4 键盘部分 4 功能键 4 功能键 4 边底ckout] 黑场键 blackout] 黑场键 guto 自动运行键 sresst Telease 释成键 5 music 音乐市记键 stant_cldt 5 music 音乐市记键 stant_cldt 5 music 音乐市记量 flash_cldth 6 L 1 U U U U U U Stant_cldth 5 flash_cldth 6 L 1 U 1 U 1 U 1 U		连接音频信号源	2
系统连接示意图 3 三、操作使用指南 4 常用词汇介绍 4 增盘部分 4 功能键 4 数字键 4 backout 黑场键 Sreset 电脑灯复位键 4 Sreset clear 清除键 Sreset 电脑灯复位键 Gear 清除键 Sreset 电脑灯電砂键 Sreset 年版灯電台 Markout 5 music 音乐同步键 Sreset 5 music 音乐可影使 Sreset 16號键、 Sreset 16號號、 Sreset 16號號 Sreset 16號號<		DMX512 地址分配	2
三、操作使用指南 4 常用词汇介绍 4 键盘部分 4 功能键 4 数字键 4 blackouft 黑场键 4 **** blackouft 黑场键 5 elsot gede 6 **** 6 **** 6 **** 6 **** 6 **** 6 **** 6 **** 6 **** 6 **** 6 **** 6 **** 7 **** 7 **** 7 **** 7 **** 7 **** 7 **** 8 **** 17 **** 18 **** 19 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 ***** 10 ***		系统连接示意图	3
常用词汇介绍 4 键盘部分 4 功能键 4 数字键 4 数字键 4 blackouf 黑场键 4 5 eliapto 4 blackouf 黑场键 4 5 eliapto 6 eliapto 5 nusic 音乐同步键 stable 5 nusic 自锁键、s-latch 5 nusic 1a 6	三、	操作使用指南	4
键盘部分		常用词汇介绍	4
功能键 4 数字键 4 blackout] 黑场键 4 Sreset] 电脑灯复位键 4 sreset] 电脑灯复位键 4 clear 清除键 5 elease 释放键 5 5 auto 自动运行键 5 msic 音乐同步键 5 msic 音乐同步键 5 msic 音乐同步键 5 msic 音乐司步键 5 msic 音乐目步键 5 msic 音乐同步键 5 msic 音乐目步键 6 N 量 量 6 N 量 量 6 C、 P 健 6 C、 一 健 6 C、 一 健 7 ##f 1 7 1 #f 1 1 1 Weilder 6 1 1 U 1 1 1 1 yeider 6 1 1 1		键盘部分	4
数字键 4 blackout] 黑场键 4 Sreset] 电脑灯复位键 4 clear] 清除键 5 release] 释放键 5 auto 自动运行键 5 music] 音乐同步键 5 music] 音乐同步键 5 水本* 循环标记键 5 ffash] 点动键、latch] 巨锁键、s-latch] 互锁键 「<		功能键	4
blackout 黑场键 4 sreset 电脑灯复位键 4 clear 清除键 5 release 释放键 5 auto 自动运行键 5 music 音乐同步键 5 *** 循环标记键 5 fash 点动键、[atch] 自锁键、[s-latch] 互锁键 fash 点动键、[atch] 亘锁键、[s-latch] 互锁键 fash 点动键、[atch] 亘锁键、[s-latch] 互锁键 fash 点动键、[atch] 亘锁键 6 for 【 键 6 for 【 键 6 for 【 键 6 for 【 键 6 for 【 ① ① for 【 ① ① for ① ① ② for ① ① ② for ① ② ② for ① ③ ③ for ① ③ ③ for ① ③ <		数字键	4
s-reset 电脑灯复位键 4 clear 清除键 5 release 释放键 5 auto 自动运行键 5 music 音乐同步键 5 *** 循环标记键 5 *** 循环标记键 5 fash 点动键、[atch] 自锁键、[s-latch] 互锁键 fash 点动键、[atch] 自锁键、[s-latch] 互锁键 fash 点动键、[atch] 巨锁键、[s-latch] 互锁键 fash 点动键、[atch] 巨锁键、[s-latch] 互锁键 fash 点动键、[atch] 巨锁键 6 fash 点动键、[atch] 互锁键 6 fash 「attriang 6 fash 7 speed 走灯速度推杆 7 raster 总控指杆 <		blackout 黑场键	4
clear 清除键 5 release 释放键 5 auto 自动运行键 5 music 音乐同步键 5 **** 循环标记键 5 flash 点动键、(latch) 自锁键、S-latch) 互锁键 ●、 ● ● ● ●、 ● ● ● ●、 ● ● ● ●、 ● ● ● ●、 ● ● ● ●、 ● ● ● ●、 ● ● ● ● 、 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <		<u>s-reset</u> 电脑灯复位键	4
release 释放键 5 auto 自动运行键 5 music 音乐同步键 5 *** 循环标记键 5 ftash 点动键、 latch 自锁键、 6 ○、 键 6 6 ↓ 键 6 6 ★ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<u>clear</u> 清除键	5
auto 自动运行键. 5 music 音乐同步键 5 **** 循环标记键 5 fash 点动键、 latch 自锁键、 5 fash 点动键、 latch 1 6 fash latch 1 6 f @ 6 f @ 6 f @ 6 f @ 6 f @ 6 f 6 f 6 f 6 f 7 speed 走灯速度推杆 </td <td></td> <td><i>release</i> 释放键</td> <td>5</td>		<i>release</i> 释放键	5
music 音乐同步键 5 ★★★* 循环标记键 5 fash 点动键、[latch] 自锁键、s-latch] 互锁键 ● 、 ④ 6 ● 、 ● 6 ● 、 ● 6 ● 、 ● 6 ● 、 ● 6 ● 、 ● 6 ● 、 ● 6 ● 、 ● 6 ● 、 ● 6 ● 、 ● 6 ● 、 ● 6 ● 、 ● 6 ● ● 6 ● ● 6 ● ● 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <		auto 自动运行键	5
****」循环标记键 5 fash 点动键、 latch 自锁键、 S Image: S fash 点动键、 latch 自锁键、 S fash 点动键、 latch 目锁键、 S fash 点动键、 latch 目锁键、 S fash 点动键、 S fash fash <t< td=""><td></td><td>music 音乐同步键</td><td>5</td></t<>		music 音乐同步键	5
Ifash 点初键、[atch] 目锁键、[s-latch] 互锁键 6 ▶、【 键 6 ▶、【 键 6 C、 P 键 6 ★、 - 键 6 ★ - 键 6 ★ - 键 6 ★ - 键 6 ★ - 键 6 ★ - 键 6 ★ - 键 6 ★ - 键 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 6 ★ - 7 ★ 7 ★ 7 ★ 7 ★ 7 ★ 7 ★ 7 ★ 7 ★ 7 ★ 7 ★ 7 ★ 7 <			5
 ▶ ▲ 谜		flash」点ጣ键、 [latch] 目锁键、 [s-latch] 互锁键	6
L 、 L 、 L W 0 + 、 - 键			6
下、「-」 谜 0 Chase?] 走灯查看键 6 推杆、控制摇杆部分 7 堆杆组 7 家peed 走灯速度推杆 7 cross 交越渐变推杆 7 master 总控推杆 7 控制摇杆 7 型制摇杆 7 如素的灯输程操作 8 可解您的电脑灯 8 电脑灯的 DMX512 地址码设置 8 控制摇杆的 X/X 通道设置 9			6
[Indee]] 足灯 直有硬		下, [-] 珽 [hace2] 书灯杏毛雉	0 6
油杆 1 推杆组 7 speed 走灯速度推杆 7 cross 交越渐变推杆 7 master 总控推杆 7 控制摇杆 7 型、电脑灯部分 8 电脑灯编程操作 8 了解您的电脑灯 8 电脑灯的 DMX512 地址码设置 8 控制摇杆的 X/Y 通道设置 9		<u>(1/130:</u>) 足为 宣有 医	0
speed 走灯速度推杆 7 cross 交越渐变推杆 7 master 总控推杆 7 控制摇杆 7 型、电脑灯部分 8 电脑灯编程操作 8 了解您的电脑灯 8 电脑灯的 DMX512 地址码设置 8 控制摇杆的 X/Y 通道设置 9		推杆组	7
cross 交越渐变推杆		speed 走灯速度推杆	7
master 总控推杆 7 控制摇杆 7 四、电脑灯部分 8 电脑灯编程操作 8 了解您的电脑灯 8 电脑灯的 DMX512 地址码设置 8 控制採杆的 X/Y 通道设置 9		cross 交越渐变推杆	7
控制摇杆		master 总控推杆	7
四、电脑灯部分		控制摇杆	7
电脑灯编程操作	四、	电脑灯部分	8
了解您的电脑灯		电脑灯编程操作	8
电脑灯的 DMX512 地址码设置		了解您的电脑灯	8
按制摇杆的 ⅩⅣ 通道设置		电脑灯的 DMX512 地址码设置	8
江南油竹的 XT 远追议且		控制摇杆的 X/Y 通道设置	9
电脑灯手动控制操作10		电脑灯手动控制操作	10

电脑灯场景编辑	
编辑方法	
电脑灯场景复制与粘贴	
简单快捷的电脑灯场景编辑方法	
编辑特殊用途的 215、216 号场景	
电脑灯走灯程序编辑	
电脑灯走灯的***循环标记 由脑灯走灯程序的编程步骤	14 14
电脑灯运行操作	15
由脑灯运行操作要占	15
由版灯场景的运行	15
电脑灯走灯程序的运行	
电脑灯手动运行	
电脑灯的各种清除操作	
电脑灯的各种释放操作	
	16
电脑灯的输出状态查看	
电脑灯的输出状态查看 灯光部分	
电脑灯的输出状态查看 灯光部分 灯光编程操作	
电脑灯的输出状态查看 灯光部分 灯光编程操作 灯光场景编辑	
电脑灯的输出状态查看 灯光部分 灯光编程操作 灯光场景编辑	
电脑灯的输出状态查看	
电脑灯的输出状态查看	16
电脑灯的输出状态查看	16 17 17 18 18 18 19 20 21
电脑灯的输出状态查看	16 17 17 18 18 19 20 21 21
电脑灯的输出状态查看	10 17 17 18 18 18 19 20 21 21 21
电脑灯的输出状态查看	16 17 17 18 18 18 19 20 21 21 21 21
电脑灯的输出状态查看	10 17 17 18 18 18 19 20 21 21 21 21 21 21 22
电脑灯的输出状态查看	10 17 17 18 18 18 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
电脑灯的输出状态查看	10 17 17 18 18 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
电脑灯的输出状态查看	16 17 17 18 18 18 19 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22

五、

功能概述

Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台是其上一代产品 Aurora 246 的增强型,使用功能更丰富。除了继续秉承上 一代产品的控制 18 台 12 通道电脑灯和 30 路常规灯光的控制特点外,增强了一下功能:

● 实现电脑灯与常规灯光同时作多场景、多走灯程序叠加输出,实现非常复杂的多种实时控制。

● 各种不同类型的电脑灯均可统一使用控制摇杆进行 X/Y 控制,现场手动操作控制非常方便。

该控制台采用双 DMX 输出接口设计(两个独立的光隔离 DMX 输出驱动模块),保护控制台安全运行、演出 过程免维护。

技术参数

数码输出信号	DMX512/1990 数码格式
电脑灯通道	1~216
	217~234 (共18路)
	235~246(共 12 路)
可控制电脑灯数量	18
每台电脑灯控制通道	12
场景储存	432个,其中电脑灯场景 216个,灯光场景 216个。
走灯程序	54个,其中电脑灯走灯程序36个,灯光走灯18个。
每个走灯程序的程序步	120步
渐变 Cross 范围	0-100%
走灯速度范围	0.04 秒-10 分钟/步
高级编辑方式	电脑灯及灯光场景的复制与粘贴
音乐同步触发	不平衡线路电平输入-10dB ~ +10dB 自适应/ 机内话筒拾音
走灯方向控制	正/反方向
键盘锁定模式	点动/自锁/互锁
音乐控制信号输入	不平衡线路电平输入(1/4"单声道插座)/ 机内话筒拾音
显示方式	LCD 液晶显示屏, LED 指示灯
音乐信号输入接口	1/4" 单声道插座
DMX512 输出接口	光隔离 DMX 输出驱动模块 x 2, XLR 3 脚插座 x 2
电源及保险装置	90~240VAC, 50~60Hz, 1A 保险管。
体积	485mm x 267mm x 85mm
重量	4.7Kg

表 1: Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台技术参数表

安全使用注意事项

- Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台必须连接保护地线,确保使用安全。
- 当 Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台、电脑灯、调光器处于运行期间,切勿带电拔插 DMX512 数据线。
- 切勿把任何液体洒在电脑灯光控制台上。
- 电脑灯光控制台为精密电子设备,请注意防潮、防尘。

二、 安装

Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台包装箱内包括以下项目:

- Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台;
- 电源连接电缆1条;
- 用户手册 1 份。

Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台为国际标准 19"安装结构,可采用嵌入操作台面的安装方式,也可以直接安装在 19" 机架或机柜上。

连接供电电源

本机电源具有宽电压范围的稳压特性,适应全世界各国的供电规格。本机连接电源时,请首先检查供电电压是否 在本机的适用范围内。电源插座必须连接电源保护接地线,保证设备的安全使用。

连接电脑灯和数码调光设备

Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台可以同时控制电脑灯和调光设备。控制台输出的 DMX512 数码信号可以连接电脑灯、数码式调光器(硅箱)、数码式开关型硅箱(数码式点控硅箱)以及 DMX512 多路解码器等设备。

控制台后板有两个 DMX512 输出信号插座,均为三芯 XLR 结构。这两个插座的 1 脚为信号地线, 2 脚为信号负端, 3 脚为信号正端。

DMX512 连接电缆采用屏蔽式双绞电缆。电缆的两端需自行焊接 XLR 插头,屏蔽网接 XLR 插头的第 1 脚,双绞线(由不同颜色区分)则分别连接 XLR 插头的 2、3 脚,切勿反接。

连接音频信号源

音频信号可取自调音台及其他音频播放设备的线路电平输出或由机内话筒拾取环境声音。控制台自动提取音乐中的低频节奏成份作为走灯程序的音乐触发同步信号。控制台后板有 1 个 1/4" (6.35mm)不平衡式单声道音频信号输入插座,音频信号输入电平自适应范围:-10dB~+10db。当插入 1/4"音频插头后,音源为线路电平输入,拔出插头后音源为机内话筒拾音。

DMX512 地址分配

Aurora 246 MKII 控制台使用 DMX512 的第 1~246 通道向电脑灯和调光设备输送数码控制信号。其中:

- 电脑灯部分使用 1~216 通道,每台电脑灯固定分配 12 个控制通道。
- 调光设备使用 217~246 通道,其中开关控制使用 217~234 通道,调光控制使用 235~246 通道。这 30 个调光通道的亮度值均受总控推杆控制。



系统连接示意图





可控制18台电脑灯+30路调光

三、 操作使用指南

常用词汇介绍

- 电脑灯场景 同一时间内,各电脑灯的 X/Y 位置、亮度、图案、颜色等各通道值的集合称为电脑灯场景。
- **灯光场景** 同一时间内,若干灯光回路亮度值的集合称为灯光场景。
- **走灯程序** 每个走灯程序由若干走灯程序步组成,每一程序步调用一个已储存的场景输出。

键盘部分

共有 **39** 个按键。部分按键有对应的指示灯。当指示灯亮时,表示正在执行赋予该键的功能,或者正在输出该键代表的对象,如:场景、走灯程序、某台电脑灯、某灯光回路等。

有些按键具有两种不同颜色的文字标记,表示在不同的状态下,具有不同的使用功能。

功能键

Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台有两个操作区: SCAN(电脑灯)、LIGHT(灯光),共9个功能键。 SCAN(电脑灯)操作区有5个功能键:

- *manual* 电脑灯手动控制键。
- sce.a 电脑灯场景 A 键,管辖 1~18 号电脑灯场景。
- **sce.b** 电脑灯场景 B 键,管辖 19~36 号电脑灯场景。
- **Chase.a** 电脑灯走灯程序 A 键,管辖 1~18 号电脑灯走灯程序。
- **Chase.b** 电脑灯走灯程序 B 键,管辖 19~36 号电脑灯走灯程序。

LIGHT (灯光) 区有4个功能键:

- **sce.a** 灯光场景 A 键,管辖 1~18 号灯光场景。
- **sce.b** 灯光场景 B 键,管辖 19~36 号灯光场景。
- sce.c 灯光场景 C 键,管辖由音乐节奏触发而闪动的 37~54 号灯光场景。
- **Chase** 灯光走灯程序键,管辖 1~18 号灯光走灯程序。

数字键

控制台共有 18 个数字键。每个数字键均有 1 个黄色灯、1 个红色灯对应。在不同的功能键状态下,这 18 个数字键具有不同的使用功能。黄色灯亮时,与数字键对应的场景或走灯程序正在输出;红色灯亮,表示 与数字键对应的电脑灯、灯光通道正在输出。

在每个功能键中均可独立设置数字键的锁定控制模式(**flash** 点动、**latch** 自锁、**s-latch** 互锁 这三种模式)。

blackout 黑场键

此键输出一个令所有电脑灯均处于全黑状态、30路灯光均处于全黑状态的215号专用场景。

s-reset 电脑灯复位键

此键输出一个令所有电脑灯产生复位操作的 216 号专用场景。

clear 清除键

清除当前功能键的全部输出。

release 释放键

此键与其他按键、推杆、控制摇杆组合使用时,执行各种不同的释放功能:

● release 键 + 推杆组

先按住**release** 键,再推动推杆,则释放此推杆对该通道的控制作用。 例如,当前正在运行1个电脑灯走灯程序,同时把1号电脑灯处于手动控制状态,使用 CH3 推杆改变1 号电脑灯的彩色。按住 **release** 键再推动 CH3 推杆,则释放该推杆对1号电脑灯彩色通道的控制, 处于手控状态的1号电脑灯的颜色通道回复至走灯程序控制。

● release 键 + 控制摇杆

先按住 **release** 键,再摇动控制摇杆,则释放控制摇杆对 X/Y 通道的控制作用。 例如,当前正在运行 1 个电脑灯走灯程序,同时把 1 号电脑灯处于手动控制状态,使用控制摇杆改变 1 号电脑灯的 X/Y 位置。按住 **release** 键再摇动控制摇杆,则释放控制摇杆对 1 号电脑灯的 X/Y 控制, 处于手控状态的 1 号电脑灯的 X/Y 通道回复至走灯程序控制。

● <u>release</u> 键 + <u>clear</u> 键

此操作将根据当前功能键所在的区域而执行不同的释放功能:

- 如当前选择的功能键处于 LIGHT 区域,则同时释放推杆组对 CH1~CH12 调光通道的控制作用,并 且清除推杆组的控制值,CH1~CH12 通道的指示灯停止闪动。
- 如当前选择的功能键处于 SCAN 区域,则同时释放推杆组对 CH1~CH12 通道的控制作用以及控制 摇杆对 X/Y 通道的控制作用,并且清除推杆组及控制摇杆的控制值,CH1~CH12 通道的指示灯停 止闪动,控制摇杆的指示灯熄灭。

auto 自动运行键

在运行走灯程序时,如按 **auto** 自动运行键,走灯程序的运行速度由 **speed** 速度推杆控制。该键对电脑灯的走灯程序和灯光走灯程序均有效。

music 音乐同步键

在运行走灯程序时,按 **music** 音乐同步键,走灯程序使用音乐节奏同步触发运行。该键对电脑灯的 走灯程序和灯光的走灯程序均有效。

│***│循环标记键

在走灯程序编程状态下,用该键设置自动循环标记。当走灯程序运行至带有此循环标记的程序步时,自动返回第1程序步重新运行。该键与**music** 键复用。

flash 点动键、 latch 自锁键、 s-latch 互锁键

各个功能键均可独立设置数字键的锁定模式(**flash** 点动、**latch** 自锁、**s-latch** 互锁三种模式)。 按**flash** 点动键后,液晶屏的右上角显示 [F],数字键处于点动控制模式,即:按住有输出,松手无 输出。此模式可按住多个数字键,同时输出多个场景或走灯程序。

按 *latch* 自锁键后,液晶屏的右上角显示 [L],数字键处于自锁控制模式。此时,按一下数字键,该 键自锁,松手后继续保持,输出赋予该键的场景或走灯程序;再按一下该键,该键复位,停止输出。此模式 可按下多个数字键,同时输出多个场景或走灯程序。

按**s-latch** 互锁控制键后,液晶屏的右上角显示 **[S]**,数字键处于互锁控制模式。在此模式下,按数 字键时,除了锁定该键外,同时释放其他键,因此只能输出 1 个场景或走灯程序。

▶ 、 ◀ 键

这两个键有多种用途。

在走灯程序运行时,可改变走灯程序的运行方向,即程序步采用递增或递减运行,在液晶屏的第2行右端显示当前执行的走灯方向符号。

在编辑走灯程序时,用于改变当前程序步。

C、P键

在编辑场景时,可用这两个键实现场景复制与粘贴。其中, C 键(Copy)与 **flash** 键复用, P 键 (Paste)与 **latch** 键复用。

+ 、 - 键

在场景编辑时,可用这两个键改变当前的场景号;在走灯程序编辑时,可用这两个键改变当前程序步输出的场景号。其中 + 键与 *s-latch* 键复用。

chase? 走灯查看键

在运行走灯程序时,右图所示区域的各个按键和推杆对程序运行参数的修改是作用于当前液晶屏显示的场景号。

按住 **chase?** 走灯查看键,再按数字键,可在不输出该走灯程序的状态下,查看及修改该走灯程序的各种运行参数。





推杆、控制摇杆部分

Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台上共有 15 条推杆。推杆向上推,其控制值增大;推杆向下拉,其控制值减少。有些推杆具有两种不同颜色的文字标记,表示该推杆在不同的状态下具有不同的控制内容。

推杆组

Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台有 1 组连续排列的 12 个推杆。这组推杆有两种用途:

- 当按下 SCAN 区功能键时,这组推杆用于控制电脑灯的 1~12 通道(Channel)的控制值。此时这 组推杆被分别命名 CH1, CH2, …CH12, 各推杆指示灯为绿色。
- 当按下 LIGHT 区功能键时,这组推杆同样被命名为 CH1, CH2, ...CH12, 用于控制 DMX 通道
 235~246(共 12 路)的调光控制。各推杆指示灯为红色。

每个推杆有1个对应的指示灯,指示灯的亮度模拟显示该通道当前的输出值(0~255)。当推动推杆时, 一旦推杆的控制值等于当前通道输出值时,除了用指示灯亮度模拟显示该通道的输出值之外,还叠加有周期 性的闪动,表示该通道由推杆控制。未受推杆控制的各通道,则继续由当前输出的场景、走灯程序控制。

speed 走灯速度推杆

speed 推杆用于控制处于 auto (自动)运行状态下的电脑灯走灯程序和灯光走灯程序的走灯速度。

cross 交越渐变推杆

cross 交越渐变推杆用于控制变换场景或走灯程序步时交越渐变效果的过渡时间。

master 总控推杆

master 总控推杆用于 30 个灯光回路(DMX 通道 217~246)的亮度总控。其中:DMX 通道 217~234 由 1-18 数字键作为开关控制,DMX 通道 235~246 的各自亮度值由 *CH1~CH12* 推杆的控制,这 30 个通道 的输出值由 *master* 总控推杆控制。

控制摇杆

使用控制摇杆直接控制电脑灯的 X/Y 位置,比推杆控制方便灵活。必须先设置控制摇杆所控制的电脑灯 的 X/Y 控制通道号,才能直接使用。设置完毕后,电脑灯光控制台将会自动记忆保存。

四、电脑灯部分

电脑灯编程操作

电脑灯的编程是以场景为基础,所以应该首先编好场景,然后再编辑走灯程序。电脑灯编程按以下几个步骤进行:

- 1. 了解您的电脑灯;
- 2. 电脑灯 DMX512 地址码设置;
- 3. 控制摇杆的 X/Y 通道设置;
- 4. 电脑灯场景编程;
- 5. 电脑灯走灯程序编程。

退出编程时,所有的设置均被自动保存,关机后数据不会丢失。

了解您的电脑灯

由于各种电脑灯的控制通道数和控制参数都不同,编程时,手上应有该电脑灯的使用说明书,方便查阅各种 控制参数。

电脑灯的 DMX512 地址码设置

CODE Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台内部对 DMX512 数码信号作如下安排:

- 1~216 为电脑灯控制通道,每台电脑灯使用 12 个控制通道。
- 217~234 (共18个通道)为开关型灯光控制通道。
- 235~246 (共12个通道)为调光控制通道。

如果电脑灯 DIP 地址开关在全关状态(00000000)时接收 DMX512 的第1通道数据,可采用表 1:电脑灯地址 开关设置(1)介绍的设置方法。(如占士邦等)

如果电脑灯 DIP 地址开关在 1(10000000)时才能接收 DMX512 的第 1 通道数据,则采用表 2:电脑灯地址开关设置(2)介绍的设置方法。(如马田、飞鹰等)

表 1: 电脑灯地址开关设置(1)

电脑灯	DMX	地址开关值
编号	地址	123456789
1	1	000000000
2	13	001100000
3	25	000110000
4	37	001001000
5	49	000011000
6	61	001111000
7	73	000100100
8	85	001010100
9	97	000001100
10	109	001101100
11	121	000111100
12	133	001000010
13	145	000010010
14	157	001110010
15	169	000101010
16	181	001011010
17	193	000000110
18	205	001100110

注: 0=OFF,1=ON

表 2: 电脑灯地址开关设置(2)

电脑灯 编号	DMX 地址	地址开关值 123456789
1	1	10000000
2	13	101100000
3	25	100110000
4	37	101001000
5	49	100011000
6	61	101111000
7	73	100100100
8	85	101010100
9	97	100001100
10	109	101101100
11	121	100111100
12	133	101000010
13	145	100010010
14	157	101110010
15	169	100101010
16	181	101011010
17	193	100000110
18	205	101100110

控制摇杆的 X/Y 通道设置

必须先设置控制摇杆的 X/Y 控制通道,才能用它控制电脑灯的 X/Y 位置。 控制摇杆的 X/Y 通道设置步骤见图 1。



图 1

操作步骤:

1.	按 program 键,进入编程状态。
2.	按 set X/Y 键。
3.	用数字键选择电脑灯。
4.	推动电脑灯 X 轴控制通道对应的推杆,让控制摇杆获取 X 通道号。
5.	推动电脑灯 Y 轴控制通道对应的推杆,让控制摇杆获取 Y 通道号。
6.	重复 2~5 步,设置各电脑灯的 X/Y 通道。若设置过程出错,从第 2 步重新执行。
7.	按 program 键,退出编程状态,控制摇杆的 X/Y 设置已被自动保存。

对于 16Bit 的电脑灯,其 X/Y 轴控制数据均由两个 8Bit 通道组成,即 X 轴高 8 位、X 轴低 8 位, Y 轴高 8 位、Y 轴低 8 位。设置这类电脑灯的 X/Y 时,只需设置它的高 8 位。

举例,某 16Bit 电脑灯的通道资料如下:

X 轴高 8 位通道=5, X 轴低 8 位通道=6, Y 轴高 8 位通道=7, Y 轴低 8 位通道=8。

在上述的设置步骤中:第4步的X轴设置推CH5推杆,第5步的Y轴设置推CH7推杆。

电脑灯手动控制操作

电脑灯手动操作步骤见图 2。该图表示对第1台电脑灯进行手动控制的各个操作步骤:



图 2

操作步骤:

1.	按 manual 键。
2.	按数字键,选择需要进行手动操作的电脑灯,对应的红色指示灯亮。在本例中,按数字键 1。
3.	用 CH1~CH12 推杆直接控制电脑灯,也可用控制摇杆直接控制电脑灯的 X/Y 通道。

操作提示:

- 处于手动控制状态的电脑灯,其优先级别最高,正在输出的场景、电脑灯走灯程序暂时无法对其控制。
- X/Y 通道相同的电脑灯可以同时选择,同时进行手动控制。
- 推动推杆时,当液晶屏显示的推杆数字跟随推杆而变化时,推杆才有效。如推杆数字暂时无变化,请把推杆
 作全程推动。

电脑灯场景编辑

编辑方法

图 3 为第 2 号电脑灯场景(由第 1 台电脑灯单独输出)的编辑操作步骤:



图 3

操作步骤:

1.	按 program 键。
2.	按 SCAN 区 sec.a 键。
3.	用数字键选择要编辑的电脑灯场景号。在本例中,按数字键 2。 可以重复 2~3 步,在 1~18 号场景范围内另选要编辑的场景号。
4.	用数字键选择在该场景中需要控制的电脑灯。在本例中,按数字键 1。
5.	用各推杆分别设定电脑灯的颜色、图案、亮度,用控制摇杆设定 X/Y 轴位置。 推杆和控制摇杆的使用方法参见电脑灯手动控制部分。
6.	按 program 键,退出编程状态。

操作提示:

- 如该场景由多个电脑灯构成,应重复4~5步,分别对各电脑灯进行编辑。
- 重复 2~5 步,编辑其他场景。
- 按 SCAN 区 sec.a 键后, 18 个数字键与 1~18 号电脑灯场景对应。按 SCAN 区 sec.b 键后, 18 个数字键与 19~36 号电脑灯场景对应。用 + 或 键可在更大的范围内选择要编辑的场景号(1-216)。
 编辑 37 号以上的场景,必须使用此方法。

电脑灯场景复制与粘贴

当需要编辑若干基本类似的场景时,使用复制与粘贴功能可以减少场景编辑的工作量。方法如下:

- 1. 在电脑灯场景编辑状态下,先选择源场景号,按 C (copy)键复制(与 flash 键复用);
- 2. 选择作为粘贴目的场景号,按 *P* (Paste)键(与 *latch* 键复用),将源场景粘贴到目的场景中,此时两个场景的内容完全一样;
- 3. 用推杆修改各通道值,形成新的场景内容。

电脑灯场景的复制步骤见。图4表示将1号电脑灯场景复制到5号电脑灯场景中。



图 4

操作步骤:

1.	按 program 键。
2.	按 SCAN 区的 sce.a 键。
3.	用数字键选择作为复制源的电脑灯场景号。在本例中,按数字键 1。 可用 + 或 - 键选择更大范围的场景号(1~216)。
4.	按 C 键复制。
5.	用数字键选择作为粘贴目的场景号,在本例中,按数字键 5。 可用 + 或 - 键选择更大范围的场景号(1~216)。
6.	按 P 键粘贴。 粘贴后,可按电脑灯场景编辑方法编辑第5号场景。
7.	按 program 键,退出编程状态。

操作提示:

电脑灯场景的复制与粘贴功能可以在电脑灯场景编辑时使用。

简单快捷的电脑灯场景编辑方法

Aurora 246 MKII 在使用操作时可以把若干场景同时叠加输出。为了方便编程及操作使用,特别推荐一种可以简单快捷地编程、灵活方便地使用的方法:

- 1. 按控制对象安排场景号:
 - 1~18 号场景分别设置成只包含 1 种颜色的场景(除电脑灯彩色通道外,其他通道值=0);
 - 19~36 号场景分别设置成只包含 1 种图案的场景(除电脑灯图案通道外。其他通道值=0);
 - 把走灯程序的 X/Y 位置场景安排在 37~214 号,每个场景设置一个 X/Y 位置,除电脑灯 X/Y 和亮度通道外, 其他通道值=0。
- 编辑 chase 走灯程序,让每个程序步中调用 1 个只包含电脑灯 X/Y 位置值与亮度值的场景(37~214),即走 灯程序只控制电脑灯的光束运动,不管彩色与图案的变化。

在电脑灯运行操作时,用下述方法把输出叠加而产生丰富多彩的组合变化:

- 按 SACN 区的 chase.a 或 chase.b 键,用数字键选择 1~36 号走灯程序;
- 按 SCAN 区的 sec.a 键,用 1~18 数字键叠加电脑灯颜色;
- 按 SCAN 区的 sec.b 键,用 1~18 数字键叠加电脑灯图案。

编辑特殊用途的 215、216 号场景

Aurora 246 MKII 面板上的 blackout 黑场键和 s-reset 电脑灯复位键具有特殊的用途。

按 **blackout** 键,电脑灯光控制台处于黑场状态。此时对所有电脑灯输出第 215 号灯场景,同时对 30 个灯光回路自动输出全黑控制信号。请参考电脑灯场景编辑的方法,编辑 215 号电脑灯场景,把全部电脑灯的 亮度控制通道设为全黑输出(灯泡要处于开的状态,请查阅电脑灯的使用说明书)。

按住**s-reset** 键时,仅对电脑灯输出第 216 号的电脑灯复位场景,不改变灯光回路输出值。请参考电脑 灯场景编辑的方法,编辑 216 号电脑灯场景,把全部电脑灯设为复位状态(请查阅电脑灯的使用说明书)。

电脑灯走灯程序编辑

电脑灯走灯的***循环标记

在走灯程序中,需要安排一个 *** 循环执行标记。该标记的作用:走灯程序从第1个程序步开始运行,当遇到有 *** 标记的程序步则自动返回第1步循环运行。

在编辑状态下,可更改 ***循环标记位置。

电脑灯走灯程序的编程步骤

由于走灯程序是直接调用场景输出,所以应首先编辑好在走灯程序中使用的电脑灯场景,再进行走灯程 序编辑,每个走灯程序步调用一个指定编号的电脑灯场景。

编程步骤见图 5。此图表示正在编辑第 1 个电脑灯走灯程序,当前的程序步为第 3 步,该程序步输出 38 号电脑灯场景:

电脑灯走灯程序的编程步骤:



图 5

操作步骤说明:

1.	按 program 键。
2.	按 SCAN 区的 chase.a 键。
3.	直接用数字键选择要编辑的走灯程序号。在本例中,按 Chase.a 键后再按数字键 1,即编辑 1 号走灯程序。 可以重复 2~3 步,另选要编辑的走灯程序号。
4.	用 ▲ 或 ▼ 键可选择当前编辑的程序步(1~120)。在本例中,按 ▲ 键,直到液晶 屏显示 step[002]。 如遇以前设定的自动循环执行标记,液晶屏显示 step[***]。
5.	用 + 或 - 键设置当前程序步调用的电脑灯场景号。在本例中,按 +,直到液晶屏显示 sce 038,即第2程序步调用 38 号电脑灯场景。 建议走灯程序步的场景选用范围为 37~214 (1~18 为颜色场景,19~36 为图案场景,215 和 216 为特殊用途场景)。 可按第4步操作,查看已经编辑的各个程序步。 重复第4~5步,编辑其他程序步。
6.	编完最后一个程序步后,按 *** 循环标记键,在液晶屏上用 [***] 取代当前程序步号码显示并自动取消原设定的标记。
7.	按 program 键退出。

注:如在第2步中按 SCAN 区的 chase.b 键,可编辑电脑灯的 19~36 号走灯程序。

电脑灯运行操作

电脑灯运行操作要点

- *blackout* 指示灯熄灭时,控制台处于运行状态; *blackout* 指示灯亮时,控制台输出黑场,即:电脑灯运行 215 号场景。
- 只要处于非编程状态(program 灯熄灭),就可以对电脑灯作出多种复杂的运行控制。
- 输出操作要领:先按功能键,再按数字键,运行场景或走灯程序。用此方法可以实现多种功能的同时运行。例如, 同时运行3个电脑灯的走灯程序,再叠加2个电脑灯场景等。
- 用 **flash** / **latch** / **s-latch** 键设置数字键的锁定状态。数字键在不同的锁定状态下,配合功能键可实现 场景和走灯程序的同时叠加运行。
- 手动操作优先。当电脑灯处于手动操作时,已选电脑灯的手控通道暂不接受正在运行的场景和走灯程序的控制, 具有优先权。退出手动操作后,自动回复至正常的运行状态。

电脑灯场景的运行

- 按 SCAN 区的 sce.a 键,再按数字键 1~18,运行电脑灯场景(1~18)。
- 按 SCAN 区的 sce.b 键,再按数字键 1~18,运行电脑灯场景(19~36)。
- 可用 flash / latch / s-latch 键设置数字键的锁定状态,实现单场景或多场景同时运行。

电脑灯走灯程序的运行

- 按 SCAN 区 chase.a 键,再按数字键 1~18,可运行电脑灯走灯程序(1~18);按 SCAN 区 chase.b
 键,再按数字键,可运行电脑灯走灯程序(19~36)。
- 按 **auto** 自动运行键后,走灯程序按 **speed** 推杆设定的速度自动运行。 调节 **speed** 推杆,可改变走灯程序的运行速度。
- 按 *music* 键,走灯程序跟随音乐信号中的节奏成分触发运行。
- 调节 cross 推杆,改变走灯程序步间交越渐变的过渡时间。
- ● 和 键可改变走灯程序步的递增/递减运行方向。
- 在运行走灯程序时,右图所示区域的各个按键和推杆对程序运行参数的修改 是作用于液晶屏显示的场景号。按住 chase? 走灯查看键,再按数字键, 可在不运行该走灯程序的状态下,查看及修改该走灯程序的各种运行参数, 即:暗改。



[02] [music] [←]

电脑灯手动运行

- 按 SCAN 区的 manual 键,用数字键选择手动操作的电脑灯,再用推杆组的各个推杆控制电脑灯的状态,用 控制摇杆控制电脑灯的 X/Y 位置。X/Y 通道相同的电脑灯才能同时选择。
- 可用 flash / latch / s-latch 键设置数字键的锁定状态,实现多种手动运行方式。

电脑灯的各种清除操作

- 按 SCAN 区的 sce.a 键,再按 clear 键,停止运行 1~18 号电脑灯场景。
- 按 SCAN 区的 sce.b 键,再按 clear 键,停止运行 19~36 号电脑灯场景。
- 按 SCAN 区的 chase.a 键,再按 clear 键,停止运行 1~18 号电脑灯走灯程序。
- 按 SCAN 区的 chase.b 键,再按 clear 键,停止运行 19~36 号电脑灯走灯程序。
- 按 SCAN 区的 manual 键,再按 clear 键,停止运行电脑灯手动操作。

电脑灯的各种释放操作

- 按住 release 键,推动推杆组的任意推杆,则释放该推杆对电脑灯的控制。
- 按住 release 键,摇动控制摇杆,释放控制摇杆对电脑灯 X/Y 轴的控制。
- 按住 release 键,同时再按 clear 键,释放推杆组及控制摇杆对电脑灯的控制。

电脑灯的输出状态查看

- 按 SCAN 区的 *manual* 键,正在处于手动操作的电脑灯由红色指示灯指示,其手控通道值由正在闪动的绿色指示灯的亮度指示。
- 按 SCAN 区的 sce.a 键,正在输出的 1~18 号电脑灯场景由黄色指示灯显示。
- 按 SCAN 区的 sce.b 键,正在输出的 19~36 号电脑灯场景由黄色指示灯显示。
- 按 SCAN 区的 chase.a 键,正在输出的电脑灯走灯程序由黄色指示灯显示。
- 按 SCAN 区的 **chase.b** 键,正在输出的电脑灯走灯程序由黄色指示灯显示。

五、灯光部分

灯光编程操作

Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台可以控制 30 个调光回路。其中,1~18 路采用开/关式控制, CH1~CH12 可独立调光。这 30 个灯光回路均接受总控推杆的调光控制。

Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台有如下特点:

- *LIGHT*区的 sce.a 键管辖 1~18 号灯光场景;
- *LIGHT* 区的 sce.b 键管辖 19~36 号灯光场景;
- *LIGHT*区的 sce.c 键管辖 37~54 号灯光场景;
- *LIGHT* 区的 *chase* 键管辖 1~18 号走灯程序。

在 LIGHT 区的 sce.c 键中,还包含一个特别的令灯光亮度接受音乐信号中节奏成分激励而同步闪烁的设

计。在编辑 37~54 号场景时,要考虑以上这些特点。

Aurora 246 MKII 可以储存 216 个灯光场景,每个灯光场景都包含 1~18 路的开/关控制,以及 CH1~CH12 的 调光值。退出编程时的所有设置均被自动保存,关机后数据不会丢失。

灯光的编程与电脑灯编程极为相似。请按以下两个步骤进行:

- 1. 灯光场景编辑;
- 2. 灯光走灯程序编程。

(紧接下页…)

灯光场景编辑

编辑方法

灯光场景的编辑步骤见图 6。此图表示当前正在编辑第 1 个灯光场景,该场景由第 3 路和 CH2 灯光通 道组成。



操作步骤:

1.	把 master 总控推杆推至最大。
2.	按 program 键。
3.	按 LIGHT 区的 sce.a 键。
4.	用数字键选择要编辑的灯光场景号。本例按数字键 1。 可重复 3~4 步,另选场景号。 可用 + 或 - 键选择更大范围的场景号(1~216)。
5.	按数字键,设置 1~18 灯光回路的开/关状态,用推杆组调整 CH1~CH12 灯光回路的亮度。 本例,按数字键 3,打开第 3 路灯,把 CH2 推杆调节至适当的亮度。 重复 3~5 步,编辑其他场景。
6.	按 program 键退出。

灯光场景的复制与粘贴

当需要编辑若干基本类似的场景时,使用场景复制功能可以减少场景编辑的工作量。方法如下:

- 1. 在灯光场景编辑状态下,先选择源场景号,按 C 键(即 flash 键的复用)复制;
- 2. 选择作为粘贴目的场景号,按 *P* 键(即 *latch* 键的复用),将源场景内容粘贴到目的场景中,此时 两个场景的内容完全一样;
- 3. 用灯光场景编辑方法,修改粘贴目的场景,形成新的场景内容。

灯光场景的复制步骤见。图7表示将1号灯光场景复制到5号灯光场景中。



图 7

1.	按 program 键,红色的 program 指示灯闪动,进入编程操作状态。
2.	按 LIGHT 区的 sce.a 键,编辑灯光场景。
3.	用数字键选择作为复制源的灯光场景号。在本例中,按数字键 1。 可用 + 或 - 键选择更大范围的场景号(1~216)。
4.	按 C 键复制。
5.	用数字键选择作为粘贴目的场景号,在本例中,选择第5号灯光场景作为粘贴目的场景。 可用 + 或 - 键选择更大范围的场景号(1~216)。
6.	按 P 键粘贴。粘贴后,可按灯光场景编辑方法修改第5号场景。
7.	按 program 键退出。

灯光走灯程序的编辑

Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台的走灯程序是以场景为基础,所以应先编辑灯光场景,然后再编辑走灯程序。

编程步骤见图 8。此图表示当前正在编辑第 3 个电脑灯走灯程序,当前的程序步为第 5 步,该程序步输 出 99 号电脑灯场景(假设已编辑好的 99 号灯光场景内包含 1,2,3,24,25 灯光通道输出):



图 8

操作步骤:

1.	把 master 总控推杆推至最大。
2.	按 program 键。
3.	按 LIGHT 区的 chase 键。
4.	直接用数字键选择要编辑的走灯程序号。在本例中,按数字键 3。 可以重复 2~3 步,另选要编辑的走灯程序号。
5.	用 ▲ 或 ▼ 键选择当前编辑的程序步(1~120)。在本例中,按 ▲ 键,直到液晶 屏显示 step[005]。 如遇以前设定的自动循环执行标记,液晶屏显示 step[***]。 可按方法查看已经编辑的各个程序步。
6.	用 + 或 - 键选择当前程序步调用的电脑灯场景号。在本例中,按 + 键,直到液晶 屏显示 sce 099。 重复第 4~5 步,编辑其他程序步。
7.	编完最后一个程序步后,按 *** 循环标记键,在液晶屏上用(***) 取代当前程序步号码, 并自动取消原设定的标记。
8.	按 program 键退出。

灯光的运行操作

灯光运行操作的要点

- blackout 指示灯熄灭, Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台处于运行状态;
 blackout 指示灯亮时, Aurora 246 MKII 电脑灯光控制台对 1~30 路灯光运行全黑信号。
- 只要处于非编程状态(program 灯熄灭),就可以对灯光回路作出多种复杂的运行。
- 输出操作要领:先按功能键,再按数字键,输出场景或走灯程序。用此方法可以实现多种功能的同时输出。例如:同时输出 2 个灯光走灯程序 + 3 个灯光场景 + CH1~CH12 灯光回路作手动调光控制。
- 用 *flash* / *latch* / *s-latch* 键设置数字键的锁定状态。
- 数字键在不同的锁定状态下,可实现场景和走灯程序的同时叠加运行、单独运行和点动运行。
- *master* 总控推杆控制 1~30 灯光回路的总亮度。
- 手动操作优先。当 *CH1~CH12* 灯光回路处于手动操作时,暂不接受正在运行的场景和走灯程序的控制, 手动操作具有优先权。退出手动操作后,自动回复至正常的运行状态。

灯光场景的运行

- 按 *LIGHT* 区的 **sce**.a 键,再按数字键,运行灯光场景(1~18)。
- 按 *LIGHT* 区的 **sce.b** 键,再按数字键,运行灯光场景(19~36)。
- 按 *LIGHT* 区的 <u>sce.c</u> 键,再按数字键,运行灯光场景(37~54),此区域的场景受音乐信号的节奏 成分触发而作闪动输出。
- 用 flash / latch / s-latch 键设置数字键的锁定状态,实现多种运行方式。

灯光走灯的运行

- 按 *LIGHT* 区的 *chase* 键,再按数字键,输出灯光场景的走灯程序(1~18)。
- 可用 flash / latch / s-latch 键设置数字键的锁定状态,实现多种运行方式。
- 按 **auto** 自动运行键后,走灯程序按 **speed** 推杆设定的速度运行。调节 **speed** 推杆,可改变走灯运 行速度。
- 按 *music* 键, 走灯程序由音乐信号触发运行。
- 调节 **cross** 推杆,改变走灯程序步间的渐变过渡时间。
- 用▶ 和 ◀ 键改变走灯程序步的递增/递减运行方向。
- auto、music、、▶、 ▲ 键和 speed、cross 推杆设定后,该走灯程序的上述状态将自动保存。

手动调光的运行

当前选择的功能键处于 LIGHT 区时,调节推杆组的各个推杆,分别控制 19~36 灯光回路的亮度。

调光总控

调节 master 推杆,同时控制 1~36 灯光回路的总亮度。

各种清除操作

- 按 *LIGHT* 区的 **sce**.a 键,再按 **clear** 键,停止运行 1~18 号灯光场景。
- 按 *LIGHT* 区的 sce.b 键,再按 clear 键,停止运行 19~36 号灯光场景。
- 按 *LIGHT* 区的 sce.c 键,再按 clear 键,停止运行 37~54 号灯光场景。
- 按 LIGHT 区的 chasec 键,再按 clear 键,停止运行 1-18 号灯光走灯程序。

各种释放操作

- 按住 release 键,推动推杆组的任意推杆,则释放该推杆对灯光回路的调光控制。
- 按住 release 键,同时再按 clear 键,同时释放推杆组对各个灯光回路的调光控制。

查看灯光运行状态

- 按 LIGHT 区的 sce.a 键,正在输出的 1~18 号灯光场景由黄色指示灯显示。
- 按 *LIGHT* 区的 *sce.b* 键,正在输出的 19~36 号灯光场景由黄色 指示灯显示。
- 按 *LIGHT* 区的 **sce.c** 键,正在输出的 37~54 号灯光场景由黄色 指示灯显示。
- 按 *LIGHT* 区的 *Chase* 键,正在输出的灯光走灯程序由黄色指示 灯显示。
- 在运行走灯程序时,右图所示区域的各个按键和推杆对程序运行参数的修改是作用于液晶屏显示的场景号。按住 chase? 走灯查看键, 再按数字键,可在不运行该走灯程序的状态下,查看及修改各种运行参数,即:暗改。





MEMO

顾德电子有限公司 CODE Electronic Co., Ltd.